

双色 平板灯

一、通道说明

2 通道模式(d001 模式)

通道	功能	说明
CH1	WW 调光	暖白色调光，由暗到亮
CH2	CW 调光	冷白色调光，由暗到亮

4 通道模式(A001 模式)

通道	功能	说明
CH1	总调光	WW, CW 总调光
CH2	WW 调光	暖白色调光，由暗到亮
CH3	CW 调光	冷白色调光，由暗到亮
CH4	总频闪	总频闪，由慢到快

6 通道模式(H001 模式)

通道	功能	说明
CH1	总调光	总调光
CH2	WW 调光	暖白色调光，由暗到亮
CH3	CW 调光	冷白色调光，由暗到亮
CH4	总频闪	总频闪，由慢到快
CH5	功能选择	000-050: CH1-CH4 控制; 051-100: 色温控制, 由 CH6 通道色温由低至高; 101-150: 跳变; 151-200: 渐变; 201-250: 脉变; 251-255: 声控
CH6	功能速度	功能速度, 由慢到快 (颜色输出时为选色)

二、按键图示:



MENU: 功能键 UP: 加键 DOWN: 减键 ENTER: 确认键

三、显示说明

序号	内容	数值范围	功能及说明
1	A001	001- 512	DMX512 地址码设置,4 通道模式
2	d001	001- 512	DMX512 地址码设置,2 通道模式
3	H001	001- 512	DMX512 地址码设置,6 通道模式
4	CL01	01- 03	颜色选择
5	CC15	00 - 15	跳变, 由慢到快。
6	dE15	00 - 15	渐变, 由慢到快。
7	CP15	00 - 15	脉变, 由慢到快。
8	U255	000 - 255	暖白色调光, 由暗到亮
9	C255	000 - 255	冷白色调光, 由暗到亮
10	F255	005 - 255	频闪, 速度由慢到快。
11	Soud	/	声控换色

表 (一) 数码管显示窗功能对照表